ADDONS™ DE OSPREY

Personaliza y protege tu mochila con la línea completa de accesorios AddOns™ de Osprey. Para conocer toda la gama, visita a tu vendedor minorista local de Osprey o nuestro sitio web: www.ospreypacks.com.

CUIDADO DE LA MOCHILA

Para el cuidado de la mochila Osprey recomienda productos Nikwax®. Para obtener las instrucciones completas sobre cómo limpiar tu mochila, visita www.ospreypacks.com/PackTech/PackCare

Tu mochila es un producto extremadamente duradero fabricado para resistir años de uso y exigencia. Sin embargo, algunos procedimientos básicos te ayudarán a conservar la mochila en condiciones óptimas.

- Después de cada viaje, asegúrate de limpiar la mochila a fondo.
- Si está húmeda, cuélgala para que se seque.
- Afloja todas las correas.
- Lava la mochila de vez en cuando. (Nos sumerjas las mochilas de viaje con nuestro bastidor con ruedas High Road™).

CARGAR LA MOCHILA

Cargar la mochila de forma correcta optimiza la comodidad mientras la transportas. Para obtener toda la información visita: www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

Pesado ■■■■ Liviano

GARANTÍA

En Osprey, la sostenibilidad forma parte del diseño de nuestras mochilas, que han sido fabricadas para durar de por vida y que están respaldadas por una excelente garantía, no importa cuánto le exijas a tu equipo. Para obtener más detalles, visita www.ospreypacks.com.

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?

Comunícate con el Servicio de Atención al Cliente de Osprey. Ayuda real de gente real. Desplázate sobre la pestaña del servicio de atención al cliente en www.ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC.
115 PROGRESS CIRCLE
CORTEZ, CO 81321 EE. UU.
+1 866 284 7830

Printed on recycled content paper 13.1V

Manual del propietario de la serie **Xenith / Xena**

Felicitaciones por tu compra de una mochila técnica con ajuste personalizado de la serie Xenith/Xena de Osprey. Nuestra obsesión por los detalles te recompensa con una mochila con verdaderamente todos los detalles y queremos que estés seguro de que entiendas y utilices completamente tu nueva Osprey. Este es un recorrido, desde el mismo inicio, acerca de tu mochila.

WWW.OSPREYPACKS.COM

XENITH 105

La Xenith 105 es una mochila para hombres, con ajuste personalizado de carga superior de lujo diseñada específicamente para expediciones de montañismo y viajes de excursionismo más largos.

Características Únicas

1 El arnés para hombres BioForm^{4}™ con tela NeoSpacer™ brinda una respirabilidad, comodidad y rendimiento óptimos.

2 El cinturón de cadera para hombres con ajuste personalizado de lujo BioForm^{4} CM™ está moldeado al calor, lo que proporciona un ajuste óptimo, comodidad y buen rendimiento.

TAMAÑO	M	L	XL
In^3	6407	6652	6896
Liters	105	109	113
Peso	5/8	5/12	5/15
Kilogramme	2.49	2.59	2.69

XENITH 88

La Xenith 88 es una mochila para hombres con ajuste personalizado de carga superior de lujo diseñada específicamente para expediciones de montañismo y excursionismo.

Características Únicas

1 El arnés para hombres BioForm^{4}™ con tela NeoSpacer™ brinda una respirabilidad, comodidad y rendimiento óptimos.

2 El cinturón de cadera para hombres con ajuste personalizado de lujo BioForm^{4} CM™ está moldeado al calor, lo que proporciona un ajuste óptimo, comodidad y buen rendimiento.

TAMAÑO	M	L	XL
In^3	5370	5614	5858
Liters	88	92	96
Peso	5/4	5/8	5/11
Kilogramme	2.38	2.48	2.58

XENITH 75

La Xenith 75 es una mochila para hombres con ajuste personalizado de carga superior de lujo diseñada específicamente para expediciones de montañismo y excursionismo.

Características Únicas

1 El arnés para hombres BioForm^{4}™ con tela NeoSpacer™ brinda una respirabilidad, comodidad y rendimiento óptimos.

2 El cinturón de cadera para hombres con ajuste personalizado de lujo BioForm^{4} CM™ está moldeado al calor, lo que proporciona un ajuste óptimo, comodidad y buen rendimiento.

TAMAÑO	M	L	XL
In^3	4577	4821	5065
Liters	75	79	83
Peso	5/2	5/6	5/9
Kilogramme	2.33	2.43	2.53

AJUSTE ESPECÍFICO PARA MUJERES

Las Xena 85 y 70 son las equivalentes específicas para mujeres de la serie Xenith. El arnés, el cinturón de cadera y el tamaño del torso de la mochila Xena están diseñados para ajustarse al cuerpo de una mujer, lo que proporciona una excelente comodidad y buen rendimiento.

XENA 85

La Xena 85 es una mochila para mujeres con ajuste personalizado de carga superior de lujo diseñada específicamente para expediciones de montañismo y excursionismo.

Características Únicas

1 El arnés para mujeres BioForm^{4}™ con tela NeoSpacer™ brinda una respirabilidad, comodidad y rendimiento óptimos.

2 El cinturón de cadera para mujeres con ajuste personalizado de lujo BioForm^{4} CM™ está moldeado al calor, lo que proporciona un ajuste óptimo, comodidad y buen rendimiento.

TAMAÑO	WXS	WS	WM
In^3	4699	4943	5187
Liters	77	81	85
Peso	4/12	5	5/3
Kilogramme	2.15	2.25	2.35

XENA 70

Le Xena 70 es una mochila para mujeres con ajuste personalizado de carga superior de lujo diseñada específicamente para expediciones de montañismo y excursionismo.

Características Únicas

1 El arnés para mujeres BioForm^{4}™ con tela NeoSpacer™ brinda una respirabilidad, comodidad y rendimiento óptimos.

2 El cinturón de cadera para mujeres con ajuste personalizado de l ujo BioForm^{4} CM™ está moldeado al calor, lo que proporciona un ajuste óptimo, comodidad y buen rendimiento.

TAMAÑO	WXS	WS	WM
In^3	3783	4028	4272
Liters	62	66	70
Peso	4/10	4/13	5/1
Kilogramme	2.08	2.18	2.28

TELAS CLAVE : XENITH / XENA

- Tela para mochilas de nailon de alta tenacidad 210D
- Nailon oxford 420D
- Malla de nailon reforzado 840D
- Nailon oxford 500D de tejido liso

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

Suspensión AirScape™
La suspensión AirScape™ que tienen todas las mochilas de la serie Xenith/Xena consiste en un armazón periférico LightWire™, una placa de armazón PEAD con una estructura central única 6061-T6 y un panel trasero de gomaespuma estriada moldeada AirScape™ de tela con espaciador de malla reversible para una transferencia y capacidad de carga con mayor comodidad.

Ajuste de la Suspensión AirScape™
Piensa en usar tu mochila de esta manera: ajustarás la suspensión a tu cuerpo y luego ajustarás la mochila a la suspensión. **A** Afloja todas las correas, luego colócate la mochila y afloja el cinturón de cadera. **B** Tira de los ajustadores de correa para hombros hasta lograr una posición cómoda y luego tira de las correas izadoras de carga para asegurarte de que el arnés no se levante de los hombros. **C** Ajusta la correa de esternón hacia arriba o hacia abajo hasta lograr una posición cómoda y luego abróchalas.

La distribución y la manera de sentir el peso de tu mochila cambiará a medida que avances en el viaje; por lo tanto, ningún ajuste es perfecto. Ajusta tu mochila todo lo que sea necesario, la redistribución de la carga es clave para una mayor comodidad.

Arnés BioForm[4]™
El arnés BioForm[4]™ es un arnés específico para cada sexo, de tela NeoSpacer™ y costuras externas para una máxima comodidad y traslado.

Ajuste del Arnés
Afloja completamente **A** dos correas izadoras de carga superiores y **B** y dos correas inferiores del arnés. **C** Con una mano sosteniendo el arnés, desliza la otra entre el panel trasero y el arnés para abrir el cierre de velcro. **D** Desliza el arnés hacia arriba de igual manera utilizando las flechas del arnés como guía y empuja hacia abajo el panel trasero para volver a enganchar el cierre de velcro.

Cinturón de Cadera BioForm[4] CM™
El cinturón de cadera BioForm[4] CM™ es un cinturón moldeado al calor, específico para cada sexo, con ajuste personalizado que equilibra la firmeza y la amortiguación para un óptimo transporte. Visita nuestro sitio web www.ospreypacks.com/PackTech/CustomMolding para obtener más detalles.

Cómo Quitar el Cinturón de Cadera
Para quitar el cinturón de cadera, **A** desabrocha la hebilla para cada bolsillo del cinturón de cadera para liberar los bolsillos del cinturón. **B** Desabrocha ambas hebillas que conectan el cinturón de cadera con el cuerpo principal de la mochila. Desliza una mano entre la almohadilla lumbar y el cinturón de cadera para abrir el cierre de velcro y utiliza la otra mano para tirar el cinturón de cadera por el lateral de la abertura y quitarlo. Haz el proceso inverso para volver a colocar el cinturón de cadera.



Cierre ErgoPull™ Para Cinturón de Cadera
Todos los cinturones BioForm[4] CM™ utilizan nuestro exclusivo diseño ErgoPull™. Para operarlo, afloja la cinta lo suficiente como para que puedas conectar la hebilla central. Sujeta las puntas libres de la cinta, de cualquiera de los lados, y tira de ella a lo largo, de manera uniforme, con ambas manos al mismo tiempo.

Conversión del Bolsillo Superior en Almohadilla Lumbar
El bolsillo superior de compartimento doble de las mochilas Xenith/Xena es desmontable y se convierte con facilidad en una mochila lumbar. Para quitar el bolsillo superior, **A** afloja las dos hebillas de las correas de compresión del bolsillo frontal superior y **B** las dos hebillas de liberación rápidas que conectan el bolsillo superior con el panel trasero, y luego **C** pasa la correa central del bolsillo superior a través del lazo cosido de la falda superior de la mochila para quitarlo. Haz el proceso inverso para volver a colocar el bolsillo.

Debajo del bolsillo superior encontrarás un parche lumbar de gomaespuma moldeada estriada que oculta una cinta de cinturón de cadera cosida con hebilla. Quita la cinta de la funda, conecta las hebillas macho/hembra que se utilizan para conectar el bolsillo superior con el cuerpo principal de la mochila y ajústalo a tu cintura con el sistema de cierre para cinturón de cadera ErgoPull™ modificado recto. La hebilla del cinturón de cadera de la mochila lumbar también es compatible con el cinturón de cadera de la mochila principal en caso de que surja la necesidad de cambiar en medio del viaje.



Acceso de la Mochila
Cada mochila Xenith/Xena tiene tres puntos de acceso que permiten más facilidad de carga y descarga y más comodidad.

- Para la carga superior de la mochila, voltea hacia atrás el bolsillo superior, tira el cordón de cierre y abre la falda y desengancha la correa roja de compresión interna. Una vez que está cargada, asegúrate de volver a enganchar la correa roja de compresión interna y ceñir el contenido para estabilizar la carga.
- A cada lado de tu mochila, tienes un acceso lateral con cierres, lo que brinda acceso cómodo y fácil al compartimento principal.
- También hay un acceso inferior a través de un conveniente compartimento doble con cierre con boca ancha para bolsa de dormir con un divisor abatible.

Compatible con Elementos de Hidratación
Una funda de hidratación externa ubicada entre el arnés y el panel trasero de tu mochila permite llenar, insertar y quitar el depósito más fácilmente; además de proteger de derrames los contenidos de la mochila.

Para usar, **A** localiza el ícono H2O entre el arnés y el panel trasero y desabrocha la hebilla de liberación rápida. **B** Desliza tu depósito de hidratación al compartimento utilizando el colgador cosido para suspenderlo, si es necesario, y luego vuelve a ajustar la hebilla de liberación rápida. Haz el proceso inverso para retirarlo.

Bolsillos con Cierre Externo
Cada mochila Xenith/Xena tiene dos bolsillos verticales resistentes al agua con cierre en el panel frontal y dos bolsillos resistentes al agua con cierre en el cinturón de cadera que ayudan a mantener los artículos más necesarios organizados y al alcance de la mano.

Bolsillos Externos con Malla Elástica
Cada mochila Xenith/Xena tiene un bolsillo frontal de malla elástica y dos bolsillos laterales de malla elástica de doble acceso para tener más opciones prácticas de almacenamiento.

Compresión Externa
Las correas laterales inferiores dobles de compresión en forma de V y las correas laterales superiores dobles de compresión ayudan a comprimir y estabilizar la carga mientras que brindan opciones de carga lateral para llevar artículos más largos. Además, hay una correa de compresión superior en la parte superior del panel frontal de tu mochila.

Sistema Para Accesorios Stow-on-the-Go™
Para operarlo: acorta los bastones de excursionismo a un largo seguro y manejable; **A** localiza el lazo de cordón elastizado debajo del bolsillo lateral del lado izquierdo de la mochila, luego tira del lazo para alejarlo del bolsillo lateral e inserta el extremo en forma de cesta de tus bastones. **B** Localiza el ícono del bastón de excursionismo en la correa izquierda del arnés, **C** encuentra el cordón de cierre debajo del parche de tela, usando el pulgar y el dedo índice, tira del cordón para abrirlo, coloca los mangos del bastón en el lazo y ajusta usando el cordón de cierre para asegurarlos. Haz el proceso inverso para retirarlo.



Accesorio Para Herramientas
Cada mochila de la serie Xenith/Xena tiene lazos dobles para herramientas para hielo y puntos de atadura. Estas cuerdas elásticas con nudo de tipo ballestrinque cuentan con el enganche en forma de Y exclusivo de Osprey que permite colgar los mangos de las herramientas rápidamente, y trae un cordón de cierre para asegurar. Suelta el cordón de cierre y pasa los mangos por la cuerda elástica. Ajusta el cordón de cierre, colocando el cierre en el enganche en forma de Y. Haz el proceso inverso para retirarlo.

Correas Para Colchón de Dormir
Las mochilas Xenith/Xena tienen correas desmontables para bolsa de dormir que te permiten llevar fácilmente una bolsa de dormir, carpa u otros artículos en el exterior de tu mochila.

Depósito Hydraulics™
Agrega un depósito de hidratación Hydraulics™ de Osprey de 2 o 3 litros a tu mochila para tener un suministro de agua constante y seguro mientras estás en movimiento. Para obtener más información, visita a tu vendedor minorista local de Osprey o consulta nuestros productos en www.ospreypacks.com.